

Como configurar roteador D-Link DIR-610 e similares










1º passo: Conecte o cabo de rede no seu modem (porta LAN) ao seu roteador na entrada de internet (porta WAN).





2º passo: Depois de conectar seu modem ao roteador, vamos conectar o seu computador em uma das entradas LAN do roteador utilizando um cabo de rede para isso, ou então conectar seu celular via Wi-Fi.






3º passo: No seu computador ou celular abra um navegador de internet de sua preferência, digite na barra de endereço o destino correspondente ao IP do seu roteador. No caso da D-Link, o endereço será: 192.168.0.1, com nome de usuário: "admin" e senha: "admin" (sem aspas), usuário "admin" e no campo da senha deixe em branco.

avançadas

D-Link

Selecionar idioma

Portuguese ▼





Após digitar o usuário e senha, você será direcionado para a tela de menu do seu roteador.



Portuguese ▼










Salvar e conectar



Portuguese ▼








Salvar e conectar



Portuguese ▼




Salvar e conectar



Portuguese ▼

REDE Mapa





Configuração Wireless SSID: D-Link_DIR-610 (8-63 caracteres ou 64 dígitos Chave: hexadecimais)

Salvar e conectar



Portuguese ▼



Configuração Wireless

SSID:

Chave:

D-Link_DIR-610


(8-63 caracteres ou 64 dígitos

hexadecimais)

Salvar e conectar



Portuguese ▼





Configuração Wan

Tipo de conexão: Estática ▼ Endereço IP: 192.168.11.2 Máscara de Sub-255.255.255.0 rede: Gateway Padrão: 192.168.11.1 DNS primário: 177.54.235.195 DNS secundário: 8.8.8.8 (Opcional)

Configuração Wireless


10º passo: Em "SSID" SSID: D-Link_DIR-610 digite o nome desejado

(8-63 caracteres ou 64 digitos para sua rede Wi-Fi. Chave: hexadecimais)

Salvar e conectar



Portuguese ▼




Salvar e conectar

Portuguese ▼



Selecionar idioma



Salvar e conectar


Configurações de rede

avançadas



Selecionar idioma

Portuguese ▼



Salvar e conectar

D-Link[®]



| DIR-610 | Configuração | Wireless | Avançado | Maintenance | | Status | Ajuda |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|---|--------------|----------|--|
| Lista de controle de acesso | | Acesse a su | | | | | Dicas úteis |
| Acionamento de portas | "Lista de d | controle de ac | CESSO" minados t | ipos de pacotes de dado ra assegurar ou restringir | s de rede de | Internet | Você pode especificar que tipo de serviço deve ser habilitado na WAN |
| DMZ | | | ser durpa | ra assegurar ou restringii | o gerendam | ento do | nesta página |
| Bloqueio de URL | | | | | | | Mais |
| DNS dinâmico | Configurações ACL | | | | | | |
| Controle de tráfego | | Configuração WAI | N: WAN | ▼ | | | |
| UPnP | | Serviços permitido | | \neg | | | |
| telnet | | | ☑ web Porta: 8090 ☑ ping | | | | |
| Servidor virtual | | | | | | | |
| Filtro IPv6 | | А | dicionar Restaurar | | | | |
| Roteamento IPv6 | _ | | | | | | |
| | Tabela ACL Atual | | | | | | |
| | Selecionar | Endereço | IP/Interface | Serviço | Porta | Ação | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

D-Link[®]





| DIR-610 | Configuração | Wireless | Avançado | Maintenance | 9 | itatus | Ajuda | | | |
|--------------------------------|--|---|----------------|-------------|-------|--------|-------------|--|--|--|
| Lista de controle de acesso | | | | <u> </u> | | | Dicas úteis | | | |
| Acionamento de portas | | Você pode especificar que tipo de serviço deve | | | | | | | | |
| DMZ | | ser habilitado na WAN nesta página | | | | | | | | |
| Bloqueio de URL | | | | | | | Mais | | | |
| DNS dinâmico | Configurações ACL | | | | | | | | | |
| Controle de tráfego | | | | | | | | | | |
| UPnP | | | | | | | | | | |
| telnet | | | | | | | | | | |
| Servidor virtual | | | | | | | | | | |
| Filtro IPv6 | Adicionar Restaurar 18º passo: Clique em | | | | | | | | | |
| Roteamento IPv6 | "Adicionar" | | | | | | | | | |
| | Tabela ACL Atual | | | | | | | | | |
| | Selecionar | Endereç | o IP/Interface | Serviço | Porta | Ação | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

